


CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI
PARAFUSADEIRA À BATERIA MPB 12V




MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

Especificação de Legenda




| NÍVEL DE DESGASTE | |
|-------------------|------------------------|
| A | Desgaste Maior |
| B | Desgaste Intermediário |
| C | Desgaste Menor |



N/A: ITEM NÃO É VENDIDO SEPARADAMENTE



N/C: ITEM NÃO É COMERCIALIZADO



| POS. | DESCRIÇÃO | QTD. | CÓDIGO | DGT. |
|------|------------------------------|------|----------|------|
| 1 | Parafuso do Mandril M5x20 | 1 | - | C |
| 2 | Mandril | 1 | 29118927 | A |
| 3 | Ajuste de Torque | 1 | - | B |
| 4 | Seletor de Velocidade | 1 | - | B |
| 6 | Caixa de Engrenagem | 1 | 29118929 | A |
| 7 | Parafuso cab. abaul. M3x6 | 2 | - | C |
| 8 | Flange do Motor | 1 | - | C |
| 9 | Motor 12V | 1 | 29118928 | A |
| 10 | Parafuso Philips ST3x12 | 8 | - | C |
| 11 | Carenagem | 1 | 29118931 | A |
| 12 | Fixador da Carenagem | 2 | - | B |
| 13 | Imã | 1 | - | C |
| 14 | Capa protetora do Imã | 1 | - | C |
| 15 | Seletor de reversão | 1 | - | B |
| 16 | Cj Interruptor | 1 | 29119533 | A |
| 17 | Bateria 12V | 1 | 29117661 | B |
| 18 | Trava do conversor de Torque | 1 | - | C |
| 19 | Carregador 0.5A | 1 | 29118932 | A |

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES Sustentáveis.**

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com