

CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI
ROÇADEIRA RD4
MOTOR 4T 38CC - GASOLINA



Imagem ilustrativa.

MENEGOTTI®
CASA E CAMPO

Vista Explodida 01 - Motor




Tabela Vista Explodida 01 - Motor

POS	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
1.01	Parafuso M5x15	1	29116276
1.02	Tampa de Válvulas	1	29116207
1.03	Parafuso M5x12	1	-
1.04	Protetor da Árvore de Comando	1	29116208
1.05	Separador do Óleo de Gás	1	29116209
1.06	Mancal Comando de Válvulas	1	29116210
1.07	Parafuso M4x8	1	-
1.08	Anel de Vedação	1	-
1.09	Junta Tampa de Válvulas	1	29116211
1.10	Trava Admissão e Escapamento (Prato de Válvulas)	1	29116212
1.11	Mola da Válvula	1	29116213
1.12	Balancim da Válvula de Escapamento	1	29116214
+			
1.14	Balancim da Válvula de Admissão	1	29116215
+			
1.13	Balancim de Exaustão	1	29116216
1.14			
1.15	Balancim de Entrada	1	29116217
1.16			
1.17	Corrente de Sincronismo	1	29116218
1.18			
1.18	Polia do Comando de Válvulas	1	29116219
1.19			
1.19	Eixo de Comando	1	29116220
1.20			
1.20	Arrastador Redondo	1	29116221
1.21			
1.21	Partida Retrátil	1	29116222
1.22			
1.22	Junta de Admissão	1	29116223
1.23			
1.23	Abraçadeira Elástica	1	29116224
1.24			
1.24	Proteção do Silencioso	1	29116225
1.25			
1.25	Porca M5	1	21021103
1.26			
1.26	Prisioneiros do Silencioso	1	29116226
1.27			
1.27	Silencioso	1	29116227
1.28			
1.28	Defletor do Silencioso	1	29116228
1.29			
1.29	Vela de Ignição	1	29116229
1.30			
1.30	Cilindro	1	29116230
1.31			
1.31	Prendedor	1	29116231
1.32			
1.32	Bobina de Ignição	1	29116232
1.33			
1.33	Parafuso M4x14	1	-
1.34			
1.34	Cabo de Parada	1	N/C
1.35			
1.35	Válvula de Escape	1	29116233
1.36			
1.36	Válvula de Admissão	1	29116234
1.37			
1.37	Tubo de Respiro	1	29116235
1.38			
1.38	Abraçadeira Elástica	1	29116236
1.39			
1.39	Anel de Vedação	1	-
1.40			
1.40	Parafuso M5x55	1	-
1.41			
1.41	Coletor de Admissão	1	29116237

N/C: Item não é comercializado.

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
1.42	Respiro do Carburador	1	29116238
1.43	Junta	1	29116239
1.44	Carburador	1	29116240
1.45	Tampa Interna do Filtro	1	29116241
1.46	Parafuso M5x20	1	-
1.47	Filtro de Ar	1	29116245
1.48	Tampa do Filtro de Ar	1	29116246
1.49	Anel de Compressão	1	29116247
1.50	Anel Raspador	1	29116248
1.51	Anéis Laterais	1	29116249
1.52	Anel Retentor de Óleo	1	29116250
1.53	Pistão	1	29116251
1.54	Virabrequim	1	29116252
1.55	Pino do Pistão	1	29116253
1.56	Engrenagem do Virabrequim	1	29116254
1.57	Escala de Óleo	1	29116255
1.58	Anel de Vedação da Vareta de Óleo 14x2.65	1	29116256
1.59	Chaveta Meia Lua 3x5x13	1	29116257
1.60	Retentor do Virabrequim	1	29116258
1.61	Válvula de Palheta	1	29116259
1.62	Ventoinha	1	29116260
1.63	Porca M8	1	21021105
1.64	Arruela	1	-
1.65	Embreagem	1	29116261
1.66	Arruela	1	-
1.67	Parafuso	1	-
1.68	Pino B4x8	1	-
1.69	Capa da Ventoinha	1	29116262
1.70	Cárter	1	29116263
1.71	Parafuso M5x35	1	-
1.72	Tampa do Tanque de Combustível	1	29116264
1.73	Válvula de Respiro de Ar	1	N/A
1.74	Capa Interna	1	N/A
1.75	Cobertura de Concha	1	N/A
1.76	Junta à Prova de Ar	1	29116268
1.77	Coxim	1	29116269
1.78	Conj. Tanque de Combustível	1	29116270
1.79	Plugue	1	29116271
1.80	Tubo de Retorno de Combustível	1	29116272
1.81	Tubo de Sucção de Combustível	1	29116273
1.82	Filtro	1	29116274
1.83	Trava do Pino de Pistão	1	29116275

Vista Explodida 02 - Eixo





Tabela Vista Explodida 02 - Eixo

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO	POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
2.01	Conjunto da Caixa de Engrenagens	1	29116294	2.23	Anel Elástico 35	1	29116316
2.02	Anel Elástico 26	1	29116295	2.24	Rolamento 6202-2RS/P5	1	29116317
2.03	Anel de Retenção 10	1	29116296	2.25	Anel Elástico 15	1	29116318
2.04	Rolamento 6000-2RS/P5	1	29116297	2.26	Protetor de Embreagem	1	29116319
2.05	Pinhão	1	29116298	2.27	Luva de Borracha	1	29116320
2.06	Parafuso M5x25	1	29116299	2.28	Parafuso M5x25	2	29116321
2.07	Parafuso M6x12	1	29116300	2.29	Abraçadeira B	1	29116322
2.08	Caixa de Engrenagens	1	29116301	2.30	Abraçadeira A	1	N/A
2.09	Guarda Lâmina	1	29116302	2.31	Parafuso M6x20	4	29116323
2.10	Parafuso M5x25	1	29116303	2.32	Abraçadeira do Cinto	1	29116324
2.11	Rolamento 6000/P5	1	29116304	2.33	Abraçadeira	1	29116325
2.12	Engrenagem	1	29116305	2.34	Arruela 5	1	29116326
2.13	Eixo de Engrenagem	1	29116306	2.35	Parafuso M5x20	1	29116327
2.14	Rolamento 6002-2RS/P5	1	29116307	2.36	Tubo (26x1.5x1500)	1	29116328
2.15	Anel Elástico 32	1	29116308	2.37	Eixo de Transmissão (1534mm)	1	29116329
2.16	Suporte A	1	29116309	2.38			
2.17	Suporte B	1	29116310	+	Luva com Rolamento	6	29116330
2.18	Arruela 10	1	29116311	2.39			
2.19	Porca Esquerda M10x1.25	1	29116312	2.40	Conjunto Guidão Direito	1	29116332
2.20	Contrapino 2x16	1	29116313	2.41	Parafuso ST2.9x10	1	N/A
2.21	Cubo da Embreagem Completo	1	29116314	2.42	Botão	1	N/A
2.22	Acoplamento da Embreagem	1	29116315	2.43	Mola de Bloqueio	1	N/A

Tabela Vista Explodida 02 - Eixo



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
2.44	Trava de Segurança	1	N/A
2.45	Gatilho	1	N/A
2.46	Mola de Torção Longa	1	N/A
2.47	Caixa de Controle Direita	1	N/A
2.48	Parafuso ST2.9×18	2	N/A
2.49	Parafuso M5×27	1	N/A
2.50	Conjunto Cabo Acelerador	1	29116333
2.51	Porca M6	6	N/A
2.52	Tubo Cabo do Acelerador	1	N/A
2.53	Botão de Parada Comp.	1	N/A
2.54	Botão Trava	1	N/A
2.55	Mola de Torção	1	N/A
2.56	Caixa de Controle Esquerda	1	N/A
2.57	Porca M5	1	N/A
2.58	Parafuso M6×25	4	N/A
2.59	Tampa Superior	1	29116334
2.60	Guidão Esquerdo (2.60+2.61)	1	29116335
2.61	Manopla de Borracha	1	N/C
2.62	Guidão Direito	1	N/C
2.63	Suporte	1	29116336
2.64	Porca M6	4	N/C
2.65	Luva de Borracha	1	N/C

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
2.66	Tampa Inferior	1	29116337
2.67	Parafuso M6×40	4	29116338
2.68	Cabeçote de Corte de Nylon	1	29116339
2.69	Porca GB6170 M5	2	N/C
2.70	Parafuso M5×14	3	N/C
2.71	Suporte	1	29116340
2.72	Parafuso M5×20	2	29116341
2.73	Conjunto de Proteção de Corte	1	29116342
2.74	Saia de Proteção	1	N/A
2.75	Placa de Proteção	2	N/A
2.76	Arruela 5	4	N/A
2.77	Arruela 5	4	N/A
2.78	Parafuso M5×20	1	29116343
2.79	Parafuso ST4.2×16	1	N/A
2.80	Protetor da Lâmina	2	N/A
2.81	Parafuso ST4.2×13	1	N/A
2.82	Lâmina Limitadora do Fio de Corte	1	29116344
2.83	Abraçadeira	2	29116345
2.84	Conjunto de Cinto	1	29116346
2.85	Lâmina	1	29116347

N/A: Item não é vendido separadamente.
N/C: Item não é comercializado.

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATTITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO



Unidade Menmaq

Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO



Unidade Mentec

Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menfer

Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade EUA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos